



A	B	C	M
			L
			P

Wellenschalterstellungen
 ges. Wellenschalterstellung „Lang“

AEG 29GW

Bei Anschluß an 150V = und ~ Netze bei a zwischen-schalten, Spannungsumschalter auf 125V einstellen.
 Bei Anschluß an 200V = und ~ Netze bei b zwischen-schalten, Spannungsumschalter auf 220V einstellen.

- 220V - 165mA
- 110V - 225mA
- 220V ~ 194mA
- 110V ~ 235mA
- 110V
- 125V
- 220V