



ZF=458/473 kHz

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
Handbetrieb								
Einstellen der Druckknöpfe								
Druckknopf-betrieb								

Lautsprecher Schalter	A	B
1 eingebauter Lautsprecher		
2 beide Lautsprecher		
3 Zusatz - Lautsprecher		

Blaupunkt 8 W 79 und 8 W 740

