

Kurzanleitung „JONNY“

- 1. Bei Netzbetrieb beachten, daß:**
Spannungswähler richtig eingestellt ist,
Gerät nur mit Wechselstrom • betrieben werden kann,
Betriebstaste gedrückt ist, so daß „bat.“ nicht sichtbar,
zu Ihrem Schutz immer die Rückwand geschlossen ist.
- 2. Batteriebetrieb**
Erforderlich sind 1 Anode 75 V (max. Ausmaße 100 x 75 x 30), sowie 1 Monozelle 1,5 V mit Gütezeichen. Bei Störungen immer zuerst Betriebszustand der Batterie überprüfen. Gerät arbeitet auf Batterie, wenn Betriebstaste nicht gedrückt, so daß „bat.“ sichtbar.
- 3. Umschaltung Batt. - Netz oder umgekehrt nur bei ausgeschaltetem Gerät vornehmen.**
- 4. Wellenbereichswahl**
Taste . . . Mittelwelle, Taste . . . Kurzwelle. Ist keine Wellenbereichstaste gedrückt = Langwelle.
- 5. Sicherung 160 mA**

Wenden Sie sich im Falle auftretender Störungen nur an Ihren Fachhändler oder unsere zuständige Kundendienststelle.

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



AKKORD-RADIO
G. m. b. H.