

SERVICE NOTES

GRAMOPHONES

SA 8115A/00 /01

Zie Philips AG4231



Specificatie: SA 8115A-00-01

Netspanningen: 110-127-220-240 V
Netfrequentie: 50 Hz

Waarschuwing:

De motor van dit apparaat is geschikt voor 6,3 V.

Technische gegevens:

Luidspreker : AD 3700M
Buisen : ECC83, EL95
Opgenomen vermogen : 20 watt
Uitgangsvermogen : 1,7 watt
Pick-upkoppen welke op dit apparaat te gebruiken zijn:
AG 3306, AG 3310, AG 3224, AG 3228.
Draaitafelsnelheden: 33 1/3-45 omw./min.
Naalddruk : 4-6 gr. instelbaar.

Inschakelen:

Inschakelen van het apparaat geschiedt door de pick-uparm naar buiten te bewegen.

Uitschakelen:

Uitschakelen geschiedt automatisch door de taster pos. 51 bij het einde van de grammofoonplaat en niet door het naar binnen bewegen van de pick-uparm.

Inhoud:

ME-N-017B : ME-N-018B
ME-N-019 : ME-N-020

Spécification: SA 8115A-00-01

Tension secteur : 110-127-220-240 V
Fréquence secteur: 50 c/s

Avertissement:

Le moteur de cet appareil convient pour une tension alternative de 6,3 V.

Caractéristiques techniques:

Haut-parleur : AD 3700M
Tubes : ECC83, EL95
Puissance consommée : 20 watt
Puissance de sortie: 1,7 watt
Têtes de pick-up à utiliser sur cet appareil:
AG 3306, AG 3310, AG 3224, AG 3228.
Vitesses du plateau: 33 1/3-45 t/m.
Pression d'aiguille: 4-6 gr. ajustable.

Enclenchement:

Enclenchement de l'appareil par l'excursion du bras de pick-up.

Déclenchement:

Il est automatiquement déclenché par le palpeur pos. 51 à la fin du disque en non par l'incurvation du bras de pick-up.

Contenu:

ME-N-017B : ME-N-018B
ME-N-019 : ME-N-020

Spezifikation: SA 8115A-00-01

Netspannungen: 110-127-220-240 V
Netzfrequenz : 50 Hz

Warnung:

Der Motor dieses Apparates ist für 6,3 V. geeignet.

Technische Daten:

Lautsprecher : AD 3700M
Röhren : ECC83, EL95
Aufgenommene Leistung: 20 Watt
Ausgangsleistung : 1,7 Watt
Tonköpfe die mit diesem Apparat benutzt werden können:
AG 3306, AG 3310, AG 3224, AG 3228.
Plattentellergeschwindigkeiten:
33 1/3-45 U/M.
Nalddruk : 4-6 gr. einstellbar.

Einschalten:

Einschalten des Gerätes geschieht, indem man den Tonarm nach außen dreht.

Ausschalten:

Ausschalten geschieht automatisch durch den Taster Pos. 51 am Ende der Schallplatte und nicht durch Bewegen des Tonarmes nach außen.

Inhalt:

ME-N-017B : ME-N-018B
ME-N-019 : ME-N-020

ME-N-017-B

SERVICE INFORMATION																				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--