

# MISE EN SERVICE ET UTILISATION DE L'APPAREIL

## MODELE PILES

### 1° Placer les piles à l'intérieur du poste.

Pour cela, dévisser à l'aide d'une pièce de 2 F, l'écrou fendu situé à l'arrière. Enlever le fond.

Mettre la pile 67 V 5 dans son logement, sous le châssis, et brancher la barrette bakélite munie de 2 pressions dans celle correspondante de la pile.

Mettre deux piles 1 V 5 dans les deux logements prévus.

### POUR FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Mettre la boîte secteur spéciale fournie sur demande, à la place de la pile 67 V 5 et la brancher de la même façon.

Avoir soin, suivant le secteur, de placer le fusible de la boîte, soit sur 110, soit sur 220 Volts.

Les deux piles 1 V 5 doivent rester en place puisqu'elles assurent le chauffage des lampes, même sur secteur.

### 2° Refermer l'appareil en mettant le couvercle en place.

### 3° La molette située à la partie supérieure du poste, sert à la fois d'interrupteur général et au réglage de la puissance.

A l'arrêt cette molette doit se trouver sur la tranche rouge.

La tourner vers la droite pour mettre le poste en service et augmenter la puissance.

### 4° Par les boutons poussoirs placés sur le côté du poste, appuyer sur celui qui correspond à l'écoute que l'on veut faire (G.O. pour Grandes Ondes - P.O. pour Petites Ondes - O.C. pour Ondes Courtes).

Pour l'écoute des O.C. déployer l'antenne.

Inutile de déployer l'antenne pour l'écoute des P.O. et G.O.

### 5° Rechercher la station désirée en manœuvrant le bouton du cadran situé à l'avant du poste.

### 6° Régler la puissance en tournant la molette située à la partie supérieure du poste.

### 7° Orienter le poste dans la direction qui donne le maximum de puissance.

\*

## MODELE PILES SECTEUR INCORPORE

Cet appareil renferme dans son montage tous les éléments qui permettent son fonctionnement, soit sur piles soit sur secteur alternatif 50 périodes.

Son utilisation est comparable à celui du poste piles ordinaire dans son fonctionnement sur piles.

Avoir soin de placer la tirette débordante située sur le fond arrière sur la position "Piles".

### FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Le fond arrière étant enlevé, mettre le fusible sur la position 110 ou 220 volts selon le secteur sur lequel on doit brancher le poste.

Remettre le fond en place.

Placer la tirette débordante du fond sur la position "Secteur".

Brancher le cordon secteur et le relier à la prise de courant.

Allumer le poste par la molette située à l'avant du poste.

Utiliser ensuite l'appareil comme il a été expliqué ci-dessous dans le fonctionnement sur piles.

## TRES IMPORTANT

Après l'écoute ne pas manquer de ramener la molette située à l'avant, vers la gauche, sur la **TRANCHE ROUGE**. A l'arrière du poste une prise est prévue pour le branchement d'un fil d'antenne qui augmente la puissance en OC. Lorsque le poste est en marche sur secteur, ne pas manœuvrer l'inverseur piles-secteur (placé à l'arrière du poste).

### PILES RECOMMANDEES

LECLANCHE 667 G (67 V 5) HAUTE-TENSION

LECLANCHE B 1 (1 V 5) BASSE - TENSION

On peut aussi bien employer d'autres marques de piles. Demander les types correspondant aux LECLANCHE dans ces marques.