



BEDIENING (zie fig. 4)

A, Netschakelaar/Volumeregelaar, B, Toonregelaar, C, Opvulschijfje; D, Opnemerarm, E, Opnemerkep, F, Snelheidskiezer; G, Draaitafel.

- Steek de steker in het stopcontact en schakel het apparaat in door de netschakelaar naar rechts te draaien tot een klik wordt gehoord.
- Schuif de snelheidskiezer in de juiste stand (33 of 45 omw./min.) overeenkomstig de indicatie op het etiket van de plaat.
- Leg de plaat op de draaitafel.
- Voor het spelen van 45-t. platen met groot middengat het meegeleverde opvulschijfje gebruiken
- Controleer of het hefboompje van de opnemerkep in stand M (rood) staat.
- Licht de opnemerarm uit de steun en beweeg hem naar rechts (draaitafel gaat draaien) Plaats de naafd nu voorzichtig in de inloopgroef van de plaat.
- Stel met de volumeregelaar de gewenste geluidsterkte in
- Stel met de toonregelaar de gewenste klankkleur in.

UITSCHAKELEN

Het stoppen van de draaitafel aan het einde van de plaat geschiedt automatisch. Om de draaitafel tijdens het spelen te stoppen, dient u de opnemerarm op te lichten en naar het midden van de plaat te draaien. Wordt de elektrogrammoolon verder niet gebruikt, draai dan de netschakelaar naar links tot een klik wordt gehoord. Druk de opnemerarm in de steun. Sluit het apparaat.