

Gebruiksaanwijzingen voor de Superondolina "636"



6 3 6

De Superondolina 636 is een ontvanger gebouwd volgens het « reflex-frekwentomwisselingprincipe » gebruik makend van vijf gewone en één gelijkrichterlamp.

Hij bestaat in twee uitvoeringen :

De « ne « 636 A » genaamd, is bestemd om met wisselstroom gevoed te worden, terwijl de andere, « 636 U », onverschillig met gelijk- of wisselstroom kan gevoed worden.

In beide typen is het mogelijk het toestel te laten werken onder een der volgende spanningen : 110, 130, 140, 220, 240 volts.

A. — PLAATSEN VAN HET TOESTEL.

(Zie aanwijzingen op de rugzijde van den ontvanger.)

1° Nazien of de veiligheid zich tegenover het getal bevindt die de gebruikte netspanning aangeeft. Deze spanning staat op de gewone verlichtinglampen alsook op den stroommeter aangeduid.

Zooniet, de veiligheid verplaatsen.

De ontvanger 636 U is bovendien voorzien van een knop B (zie figuur hieronder) die dient ingeschroefd : nuv na de aanduiding « 130 » voor stroomnetten van 110 130 140 volt; en nevens het getal « 220 » voor stroomnetten met 220 of 240 volt.

2° De antenne en aardeverbindingen aansluiten met de hulzen « Antenne-Verre uitzendingen » en « Aarde » welke zich achteraan het toestel bevinden.

3° De ontvanger bij middel der voedingstreng aan het stroomnet verbinden. Indien de ontvanger aan een gelijkstroomnet verbonden is, is het mogelijk dat hij, na een halve minuut onderspanning gestaan te hebben, nog niet werkt. In dit geval volstaat het de stekker de voedingstreng om te draaien.

B. — ONTVANGEN DER RADIOUITZENDINGEN.

1° Het toestel onder spanning brengen door knop B2 (uitschakelaar-klankvolumeregeling en tonaliteit) van links naar rechts te draaien.

2° Aan knop B1 (afstemming-golfladderverandering-pick-up) trekken terwijl men hem draait :

a) naar links voor de golflengten van 200 tot 580 m.

b) in den bovensten midden stand voor de golflengten van 1000 tot 2000 m.

3° Aan knop B1 draaien tot de lichtwijzer de naam van het gewenacht station onlijst.

4° De regeling volledigen door knop B1 te draaien tot de lichtstrook van den afstemmingsverklikker, zichtbaar in de groef boven de afstemplaat, hare grootste lengte bereikt.

5° Het klankvolumen door knop B2 regelen.

6° De tint der klankweergave naar goeddunken regelen door knop B2 te draaien terwijl men trekt.

7° Om de ontvanger stil te leggen, knop B2 heelemaal van rechts naar links draaien.

C. — WEERGAVE VAN FONOPLATENMUZIEK.

1° Bij middel van een steekkontakt, een pick-up aan de aldus gemerkte hulzen achteraan het toestel verbinden.

2° Het toestel onder spanning brengen (zie B-1° hierboven).

3° Knop B1 op den stand « pick-up » (heelemaal rechts) draaien terwijl men er aan trekt. Deze stand wordt gekenmerkt door het verschijnen van twee lichtnaalden op de wijzerplaat. In de 636 U lichten deze naalden niet.

4° De draaischijf in beweging brengen, en er de pick-up naald op zetten.

5° Om het toestel stil te leggen, handelen zooals hierboven : zie B-7°.

