



Attention: Pour démonter le bloc, ne rien dessouder. Il suffit de séparer le connecteur (qui reste fixé au chassis) et le bloc dont on a démonté les quatre vis

PA.62
008.61

VOUS OBTIENDREZ LE MEILLEUR RENDEMENT DE CE POSTE S'IL EST EQUIPÉ DE



2 PILES N3 (pile blanche)
MAZDA