





	Kontakt Nr.	gez. Stellig.	betätigt von:	
SK1	1-8 101-108	4,75 cm/s	Geschw. Taste	1
SK2	10-25	Halt	Wiedergabe Taste	2
SK3	110 125	Halt	Wiedergabe Taste	2
SK4	30-41 131-141	Halt	Aufnahme Taste	3
SK5	60-57 150-157	Stereo	Selektor	4
SK6	60-65 160-165	Band	Selektor	4
SK7	71-73	Stereo	Schiebeschalter	5
SK8	175-177	Trick aus	Tricktaste	6
SK9		Halt	Geschw. Taste	1
SK10		Aus	Netzschalter	7