Grundig Micky-Boy 57 und 57/E

DK96 DF96 DAF96 DL96

71V; 0,5mA 67V; 1,7mA 11V; 60µA 69V; 3,9mA

ZF = 460 KHz

Netzstecker Umschalter

Bereich-Lade-Schalter

gezeichnete Stellung = MW

A - Ausschalter

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR