HULDRA 8

FRA SERIE NR. 422 701

FM-TUNER ①

MF-PLATE ②

INDIKATOR-PLATE ②

V5 EM 87

V1 ECC 85

V2 ECH 81

V3 EAF 801

EF 89 V4

D201 OA81

D202 IN 542

D203 IN 542

Q101 SE1002

MF-SPERRE

AM-OSC.-PLATE ④

AM-FORKRETS ③

LF-PLATE ⑤

LYTT/TAL-FORSTERKER

TONEKONTR. – PLATE ⑥

LIKE-RETTER-PLATE ⑦

VENDER NR. 10010

VENDER NR. 10011

VENDER NR. 10061

FM

KB SW 2

FB SW 1

MB BC

LB LW

FJERN DISTANT
AFK AV — AFC OFF

GRAM PHONO

BÅND TAPE

MONO

HØYTTALERKOPLING H8-56

REVERSIBEL

HT106 — VENSTRE — HT113

HT113 — HØYRE — HT106

RØD — SORT — BLÅ — SORT

DIODEUTTAK — BÅNDOPPT. INNGANG — GRAM. INNG.

FORSIDE FRONT — BAKSIDE BAC

VENSTRE KANAL — HØYRE KANAL

SEKSJON 1 BAKSIDE — SEKSJON 1 FRONT FORSIDE

SEKSJON 2 BAKSIDE REAR — FRONT SEKSJON 2 FORSIDE

SEP. — APP. — HØYRE KANAL — VENSTRE KANAL

ALTERNATIV KOPL. AV VENDER NR. 10011

GJELDER FOR APP. MED SERIENR. LAVERE EN CA. 423940

NR 10017: FM-AM VELGER I STILLING / FM-AM SELECTOR IN POSITION } "AM"

NR 10061: PICKUP VELGER I STILLING / PICKUP SELECTOR IN POSITION } "MAGNETIC"

NR 10010: HØYTTALERVELGER I STILLING / LOUD SPEAKER SELECTOR IN POSITION { "MASTER 1" "REMOTE 2" "APP. 1." "SEP. 2."

NR 10011: TONEVELGER I STILLING / TONE SELECTOR IN POSITION { "HIGH FILTER" "MØRK"

NR. 10052: TRYKKNAPPVENDER I STILLING: IKKE TRYKKET INN. / PUSH-BUTTON SWITCH IN POSITION: NOT OPERATED.

TRYKKNAPPVENDER NR. 10052
PUSH-BUTTON SWITCH NO. 10052

KOMPONENTER TEGNET I PLATEFELTENE OG MERKET MED STJERNE ER IKKE MONTERT PÅ PLATENE.

PARTS PLACED INSIDE BOARD FRAMES AND MARKED WITH AN ASTERISK ARE NOT MOUNTED ON ETCHED BOARDS.

TERMOSIKRING SIKR. METALL 117°C 220 VOLT ~ 50 Hz. 95 WATT

TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S
.24-9-65 H.N
TEGN. NR. 10120

Fig. 52. Hovedskjema

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio