



UM 11



UCH 42, UAF 42, UF 41, UL 41  
Sockelschaltungen

Schalter I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kurz I															
Kurz II															
Lang															
TA															

Gezeichnete Schalterstellung: TA

AEG 241 GW