


EM11

EL41

EF40



A = Aufnahme
 W = Wiedergabe
 MV = Mikrofonverstärker
 V = Vorlauf
 R = Rücklauf

AEG AW 2, Magnetongerät