



AEG KL 15 D (Deckelverstärker)

Laufwerk
 A = Aufnahme
 W = Wiedergabe
 H = Halt

Socket switchings

