




Becker Reims Kurzwellenvorsatz I

(ab Nr. 26900)



bei Strom- und Spannungsmessungen diesen Kondensator zuschalten
Spannungsmesser: 50KΩ/V. Meßwerte bei 25m.



Taste	Bereich
1	Umschalttaste
2	49m Band
3	41m "
4	31m "
5	25m "
6	19m "
7	16m "

Taste 2 gedrückt