




Becker Reims Kurzwellenvorsatz IV



(ab Nr. 26900)



bei Strom- und Spannungsmessungen diesen Kondensator zuschalten
Spannungsmesser: 50kΩ/V, Meßwerte bei 25m

Taste	Bereich
1	Umschalttaste
2	f2 125 u. 90m Band
3	f1 75 u. 60m Band
4	49m Band
5	41m "
6	31m "
7	25m "

Taste 2 gedrückt



EC-92/1, EC-92/2

zum Empfänger