




- S** Sopranregler  
Trebble control
- B** Bassregler  
Bass control
- E** Balanceregler  
Balance control
- L** Lautstärkeregler  
volume control



**ECL 86**  
V 875 / V 876

Spannungen gemessen mit RVM  
Werte ohne Klammern in Schallerstellung MW  
Werte eingeklammert in Schallerstellung UKW  
Voltages measured with VTVM  
Values without brackets for position MW  
Values in brackets for position UKW

Steuergerät 1 23 450

