

RV12P2000

RV12P2001


RV12P2001

RV12P2000

RV12P2000


RV12P2000

RV12P2000



UCH 11


Bei U-Röhren Verbindungen ~~xxx~~ lösen, dafür ---



UBF 11

U-Röhrensockel Ansicht von oben

RV-Röhren Ansicht von unten (Knopfseite)



UCL 11

Austauschröhren

Zwischensockel zur Verwendung von RV12P2000/1 statt U 11 Röhrensatz

Blaupunkt 5GW 646