


--- Ausführung I  
- - - - - Ausführung II

Kontakt	a	c	d	e	f	g	h
Kurz	r	r	r	r	r	r	q
Mittel					p		q
Lang					r	r	q



# Blaupunkt Standard-Super