



Tr.1
AF 116

Tr.2
AF 117

Tr.3
AF 117

Tr.4
DC 75

Tr.5
OC 71

Tr.6
OC 72

Tr.7
OC 72

wird mit R18 eingestellt
adjust with R18

wird mit R18 eingestellt.
(Lautstärkerregler R28 zu)
adjust with R18
(volume control R28 minimum)

Kleinhörbrannschluß
100-300 SR
earpiece socket

7=10

C

H

D

F

