



- 1 - ENREGISTREMENT - MICRO
- 2 - ENREGISTREMENT - RADIO OU PICK-UP
- 3 - REPOS MAGNÉTOPHONE ET ÉCOUTE RADIO OU PU.
- 4 - REPRODUCTION MAGNÉTOPHONE

- EN ENREGISTREMENT MICRO - PICK-UP - REPRODUCTION - MAGNÉTOPHONE ET ÉCOUTE NORMALE PICK-UP, LE COMMANDEUR DU BLOC DE GAMMES D'ONDES DEVA ÉTRE PLACÉ SUR LA POSITION "PU".
 - IL NE SERA PLACÉ SUR UNE DES POSITIONS RADIO QUE POUR ÉCOUTE RADIO OU ENREGISTREMENT RADIO.
 - LES GALETTES A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3 SONT SOUS BLINDAGE ET CONSTITUENT LE COMMANDEUR PHONELAC.

FIG.1