



831 A

<p>①</p>	<p>PU/Recorder switch PU/Magn. schakelaar Comm. PU/Magn. TA/TB-Schalter Comm. PU/Registr. Grammofonokopplare Gram./båndopt.-omskifter PU/Opptaker PU/Nauhuri-kytkin</p>	<p>SK-A</p>	<p>⑤</p>	<p>SW-switch KG-schakelaar Commutateur OC KW Schalter Comm. OC KV-omkopplare KB-omskifter KB-vender LA-kytkin</p>	<p>SK-E</p>	<p>⑩</p>	<p>Treble control Hogetonenregelaar Commande des aigües Hochtonregler Controllo degli alti Diskantkontroll Diskantkontroll Diskantkontroll Diskanttisäädin</p>	<p>R431a, b</p>
<p>②</p>	<p>MW2-switch MG2 schakelaar Commutateur PO2 MW2 Schalter Comm. OM2 MV2-omkopplare MB2-omskifter MB2-vender KA2-kytkin</p>	<p>SK-B</p>	<p>⑥</p>	<p>FM switch FM schakelaar Commutateur FM UKW Schalter Comm. FM FM-omkopplare FM-omskifter FM-vender ULA-kytkin</p>	<p>SK-F</p>	<p>⑪</p>	<p>Bass control Lagetonenregelaar Commande des basses Bassregler Controllo dei bassi Baskontroll Baskontroll Baskontrolli Bassosäädin</p>	<p>R433a, b</p>
<p>③</p>	<p>MW1-switch MG1-schakelaar Commutateur PO1 MW1 Schalter Comm. OM1 MV1-omkopplare MB1-omskifter MB1-vender KA1-kytkin</p>	<p>SK-C</p>	<p>⑦</p>	<p>AM/FM tuning AM/FM-afstemming Syntonisation AM/FM AM/UKW-Abstimmung Sintonia AM/FM AM/FM-avstämning AM/FM-afstemning AM/FM-avstemning AM/ULA-viritys</p>	<p>C401b, c S911, 912</p>	<p>⑫</p>	<p>Balance control Balansregelaar Equilibreur Symmetrieregler Stabilizzatore Balanskontroll Balancekontroll Balansekontroll Tasausäädin</p>	<p>R435a, b</p>
<p>④</p>	<p>LW-switch LG schakelaar Commutateur GO LW Schalter Comm. OL LV-omkopplare LB-omskifter LB-vender PA-kytkin</p>	<p>SK-D</p>	<p>⑧</p>	<p>Mains switch Netschakelaar Interr. secteur Netzschalter Interruttore rete Strömbrytare Netafbryder Nettbryter Verkkokytkin</p>	<p>SK-G</p>	<p>⑬</p>	<p>Volume control Volumeregelaar Commande de volume Lautstärkeregler Controllo volume Volymkontroll Styrkekontroll Volumkontroll Voimakkuussäädin</p>	<p>R428a, b, c, d</p>
			<p>⑨</p>	<p>Stereo indicator Stereo indikator Indicateur stéréo Stereo-Indicator Indicatore stereofonico Stereoindikator Stereoindikator Stereo-indikator Stereoindikaattori</p>	<p>LA427</p>			