


EL13


EF12



Emud Favorit TW

Schalter	1	2	3	4	5	6
K		X	X			
M				X	X	
L						X

Gez. Schalterstellung: M



Sockettschaltung