


Änderung vorbehalten



Werte-Zahlen der Kondensatoren und Widerstände

Antenneneneingang	Pos. 001-007
Spannkreise usw.	101-199
Tuner	201-299
ZF-Herstärker u. Videoteil	301-399
Interkanal- u. Tonteil	401-499
Amplituden- u. Bildsynchr. und Ablenkteil	501-599
Zehnersynchro- u. Ablenkteil	601-699
Netzteil und Heizkreis	

