


BEDIENUNGSANLEITUNG

UKW-VOLLTRANSISTOR-portable INGELEN TRV 1001 UKW

EIN INGELEN-VOLLTRANSISTOR-RADIOGERÄT OHNE HINDERLICHE ANSCHLUSS-SCHNUR



- ① LAUTSTÄRKE-REGLER
- ② DECKELSCHRAUBE - ANSCHLUSSBUCHSE FÜR AUSSENANTENNE MITTEL- UND LANGWELLEN
- ③ EINGEBaute UKW-V-DIPOLANTENNE
- ④ DRUCKTASTEN FÜR

UKW	MW	LW	TON	EIN/AUS
-----	----	----	-----	---------
- ⑤ DECKELSCHRAUBE - PHONOANSCHLUSS FÜR TONBANDGERÄTE UND PLATTENSPIELER
- ⑥ SENDEREINSTELLRÄDCHEN
- ⑦ VOLLSICHTSKALA
- ⑧ DRUCKVERSCHLUSS ZUM WECHSEL VON HAND- UND SCHULTERRIEMEN
- ⑨ KOAXIALBUCHSE FÜR AUTOANTENNE

ULTRAKURZWELLEN • MITTELWELLEN • LANGWELLEN