



## GRAMMOFOON

Betreft: Vervanging luidspreker

De luidspreker 4822 240 10018 van de 22GF328 wordt niet meer geleverd. In plaats daarvan moet luidspreker 4822 240 10021 gebruikt worden. Bij de montage moet ongeveer 4 mm worden afgezaagd van de 4 steunpunten in het deksel pos. 59, waarmee de luidspreker tegen het rooster pos. 53 geklemd wordt. Tevens moeten de nokken naast de snoerdoorvoer worden weggebroken.

-----