




Alignement:
 OC₁-OC₂-OC₃ = Générateur sur 6 MHz (30 m) Régler les oscillateurs pour avoir des balancements seulement sur les repères marqués sur le cadran
 OC₄ = Générateur sur 6 MHz repère bas
 Générateur sur 2,7 MHz repère haut
 PO et GO = Alignement standard




3Q4



1T4



1T4



DK92