


ZF = 472 kHz u. 10,7 MHz



Socketverbindungen

Schalter	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r
UKW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kurz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mittel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Messinstrument: 5kΩ/V  
(Bei Messung Antennenbuchse mit Chassis verbinden)