

Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Mittel	●	●	●	●	●	●	
Lang	●						
P.U.	●	●		●		●	●

AEG 326 WL