

S_1 - S_8 = Schalter für Skalen- und Druckknopfempfang

N_S = Schalter für Schnellsucher

Gezeichnete Stellung: „Skala"

AEG 700WK

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio