AEG 71 WU

EF00 EF11 ECH11 ECH11 EBF15 EAA11 EF12 EM11 EL12

ZF = 472 kHz u. 10,7 MHz

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UKW							•																																															
Kurz 3	•																																																		
Kurz 2		•																																																	
Kurz 1			•																																																
Mittel 2				•																																																
Mittel 1					•																																															
Lang						•																																														
A							•																																													

FF80

EF11, ECH11, EBF15
EAA11, EF12, EM11, EL12

Sockelschaltungen

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio