Sachsenwerk-Olympia 382 GW und GWK

Mischstufe | ZF-Stufe | Empfangsgleichr. und NF-Stufe | Endstufe

CK1 | CF7 | CBC1 | CL4

4 Röhren
7 Kreise
S-GW

Δ = 1500 V = Prüfspannung
∇ = 500 V = " "
○ = 400 V = Arbeitsspannung
● = 250 V = " "
■ = 78 V = " "

Die Schaltzeichnung gilt für die GWK-Ausführung. Mit * bezeichnete Teile sind nur in der KW-Ausführung (GWK) vorhanden. Die ungeklammerten Werte gelten für die GW-Ausführung.

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio