

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

Rörhållarna tänkas sedda från undersidan. Omkopplarsektionernas såväl fram- som baksida tänkas sedda från apparatens översida. Sektion 1 närmast apparatens översida. Sektionerna i kortvågsläge.

The tube sockets shown are seen from the under side of the chassis. The front and backside of the switch gangs are to be seen from the top of the chassis. Gang 1, is nearest the top of the chassis. The sections are shown in short wave position.