
EC 92
6,3V 0,15A
ECC 81 Valvo
6,3V 0,3A
ECH 81
6,3V 0,3A
ECH 81
6,3V 0,3A
EAF 42
6,3V 0,2A
EABC 80
6,3V 0,45A
EM34 oder EM35
6,3V 0,2A
EL 12
6,3V 1,2A
ECC 81 I
6,3V 0,15A
ECC 81 II
6,3V 0,15A
F 346
F 347
F 348
F 349
ECC 81 Valvo
EABC 80
EM34 oder EM35
ECC 81 I
ECC 81 II
ECC 81 U
ECC 81 J
BV 1724
BV 1725
BV 1726
BV 1727
BV 1728
BV 1729
BV 1730
BV 1731
BV 1732
BV 1733
BV 1734
BV 1735
BV 1736
BV 1737
BV 1738
BV 1739
BV 1740
BV 1741
BV 1742
BV 1743
BV