ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
With the compliments of Eckhard Kull



Das Schaltbild vom Hornyphon W 137 L. Spannungswähler in Stellung 220 V. Bei Rechtsdrehung des Schaltknopfes — punktierte Verbindungen — folgen der Reihe nach 150, 125, 110 und 240 V. Strom- und Spannungswerte sind bei Anschluss an 220 V gemessen. Alle Spannungsangaben verstehen sich bei Messung mit verlustfreiem Voltmeter.