D46



MOTOR
S2a
S2b
L24
L.S.F.
L28
L27
T2
V1
V2
V3
V4
V5
S1a
S1b
S1c
S1d
S1e
S1f
S1g
S3a
S3b
S3c
S4
T1
R15
R10
R11
R9
R14
R16
R17
R18
R21
R22
R23
R24
R27
R29
R31
R32
R33
R34
R36
R37
C5
C8
C9
C11
C12
C13
C19
C22
C23
C24
C26
C27
C28
C29
C31
C32
C33
C34
C36
C37
C38
C39
C42
C43
C44
C46
C47
C48
C49
L1
L2
L3
L4
L6
L7
L8
L9
L11
L12
L13
L14
L16
L17
L18
L19
L21
EARTH
CHASSIS
THERMAL DELAY SWITCH