





GELDSYSTEEM RICHELTEU BARCO BOX

De P.U. belasten met 10 platen als volgt: de eerste plaat op de schijf leggen, de centerstift in het middengat plaatsen, de 9 volgende platen er op stellen met bovenop het sluitstuk. De P.U. arm op het begin van de eerste plaat leggen, vervolgens een geldstuk van 1 frank, van het nieuwe type, in de gleuf steken waarmee de P.U. automatisch in werking komt en platen spoelt naar gelang het aantal geldstukken welke zich in de automaat bevinden, deze laatste kan 20 geldstukken bevatten. Na de 10de plaat zal het toestel stil vallen, het volstaat dan de platen te draaien en dezelfde behandeling als in het begin uit te voeren, om de P.U. in gang te zetten.

SYSTEME A FRANCS RICHELTEU BARCO BOX

Charger le P.U. de 10 disques comme suit: mettre le 1er disque sur le plateau, introduire la tige centrale et charger le P.U. de 9 disques. Placer le bras du P.U. sur le disque et introduire dans la fente 1 franc du nouveau type et le P.U. se mettra en marche. Il jouera autant de disques que l'on aura introduit de francs. La glissière peut contenir 20 francs. Après le 10è disque, l'appareil s'arrêtera et il suffit de retourner les disques en faisant les mêmes manœuvres qu'au début.




OPBELEST!
Aansluiting op de stroomvoorziening, met een afstands- of afsluiter tussen de aansluiting en de stroomvoorziening.


De vits of vreten met rode kop welke la de RU pincat geuaten zijn, die voor het roteren, dienen verwijderd te worden voor het aanschakelen van het toestel. Het het vreten, de vijfen en terug inpluutsen.

BOVENMONT-DESSOUS

- Ant. R02 - 6Mc
- Tr. Ant. L0 - 832Kc
- Tr. Ant. M0 - 1500Kc
- Tr. Ant. R02 - 74.63 Mc
- Tr. Ant. R07 - 25 Mc
- Ant. R07 - 15 Mc
- Osc. R07 - 15 Mc
- Tr. Osc. R07 - 25 Mc
- Tr. Osc. R01 - 74.63 Mc
- Tr. Osc. M3 - 1500 Kc
- Tr. Osc. L0 - 232 Kc
- Osc. R01 - 6 Mc



BOVENMONT-DESSOUS



BOVENMONT-DESSOUS

La vis c. les vis avec tête rouge qui sont fixées dans le plaque au pour le transport, doivent être enlevées avant de brancher l'appareil. Pour le transport, remettre les vis en place.